MAGASIN 7 / STOCKHOLM

Facilities

Flexibla produktionsytor, praktiska stödfunktioner och teknisk infrastruktur för produktioner i olika format.

Loger och stödfunktioner

Logerna ligger på övre plan och är förbundna via en gemensam gång. Flera rum och ytor kan anpassas och möbleras om till ytterligare loger, kontor, sminkrum eller andra produktionsbehov. I en av avdelningarna finns tre toaletter och en dusch. Kontakta oss gärna i god tid så hittar vi en lösning som passar produktionen.

Loger	**11+**
Sminkloger	**1–2**
Kostymrum	**2**
Produktionsrum	**4–5**
Toaletter	**14, varav 1 RWC**
Toaletter vid publikinsläppet	**10**
Duschar	**2**

Matsal på entresolplanet

Rymlig matsal med 48 sittplatser och ett komplett kök för produktionens personal och catering.

- 48 sittplatser och 2 serveringsbord
- 2 diskmaskiner, 2 kylskåp och 1 frys; 6 mikrovågsugnar
- 1 kolsyratvattenmaskin och 1 vattenuttag för catering
- 1 TV och 1 storbildsskärm med anslutning till OB-platsen för bildmonitorering
- 3 avfallskärl och 1 städskåp

PERSONALUTRYMMEN & TEKNIK

Serviceytor och teknik

Funktionella kök, personalutrymmen och arbetsplatser som förenklar produktionens vardag.

Lilla köket och tvättstugan

- 1 kylskåp och 1 spis med häll och ugn
- 2 mikrovågsugnar, 1 stor kaffebryggare och 1 vattenkokare
- 1 diskmaskin
- 1 tvättmaskin, 1 torktumlare och 1 torkskåp

Pentry vid logerna – övre plan

- 1 kylskåp med frysfack
- 1 diskmaskin och 1 tvättmaskin
- 1 mikrovågsugn och 1 kaffebryggare

Kök vid produktionskontoret

- 1 kylskåp och 1 spis med ugn
- 2 mikrovågsugnar och 1 kaffebryggare

Produktionskontor

Produktionskontoret har 8 skrivbord och flera stolar. I direkt anslutning finns ett eget kök, mötesrum och toalett. Kontoret är utrustat med en 55-tumsskärm med anslutning till OB-platsen för bildmonitorering samt tre knappar för öppning av entrédörren.

El och teknisk infrastruktur

El till studiorna. Magasin 7 försörjs med 100 % grön el enligt anläggningens uppgifter. Huvuddelen av belysningsarmaturerna är anslutna till ett Plejd-system. Studio 1 och Studio 2 matas från fastighetens elrum med två PDU/Powerlock-anslutningar. Angiven kapacitet är 2 × 400 A, där en anslutning aktiveras vid behov. Elanläggningen besiktigas årligen av fastighetsägaren Stockholms Hamnar.

El till OB-trailer. Separat 63 A-matning finns framdragen till OB-platsen på baksidan av byggnaden.

LOGISTIK & KAPACITET

Tillgänglighet och mått

Goda lastmöjligheter, tillgänglighet och plats för produktionens logistik.

Parkering

Tolv parkeringsplatser ingår i studiohyran. Platserna är delvis ordnade som dubbelparkering, där bilar står bakom varandra, vilket kräver viss samordning inom produktionen. Ytterligare parkeringsmöjligheter kan ordnas efter överenskommelse.

Lastning och tillgänglighet

- Lastkaj på framsidan samt ramp för lastbil om cirka 17 m³.
- Lastport vid lastkajen: 3 × 4 m (höjd × bredd).
- Lastport på baksidan i markplan: 4 × 4 m, med direkt tillträde till Studio 1.
- Rullstolsramp vid entrén på framsidan.
- Vid OB-platsen på baksidan finns visst utrymme för trailer under produktion och för extra parkering.

Utrustning och hjälpmedel

Palldragare, pirra och saxlift finns att tillgå. Vid behov av fler eller andra hjälpmedel kan extra utrustning hyras in eller ordnas i samråd med NMS. Villkor och tillgång bekräftas inför produktionen.

Mått och kapacitet

Ytterport vid lastkaj	**3 × 4 m (höjd × bredd)**
Lastport till Studio 1 från baksidan	**4 × 4 m**
Maximal belastning på entresolplan	**500 kg/m²**
Maximalt antal personer samtidigt i lokalen	**1 000**

STUDIO 1 / TEKNISK INFORMATION

Trossystem och maxbelastning

Studio 1 har ett fast trossystem med cirka 5,8 meters takhöjd upp till tross. Trossarna besiktigas årligen av Dekra.

Tillåtna belastningar

Tross i lokalen 520 × 520 mm	**Hela trossen: 2 100 kg** **Punktlast: 400 kg** **Utbredd linjelast: 75 kg/m**
Tross mot yttervägg 290 × 290 mm	**Hela trossen: 1 800 kg** **Punktlast: 320 kg** **Utbredd linjelast: 65 kg/m**

Viktig belastningsanvisning

Tillåten punktlast rakt under lyftpunkt B får endast utnyttjas om fälten på sidorna om lasten är obelastade. Belastning och infästning ska alltid kontrolleras mot aktuell trossdokumentation inför riggning.

Trossystemets belastningsdiagram



Kontakta Nordic Media Solutions för fullständiga belastningsuppgifter och planering av riggning.